

ayman.med7at@facebook.com ayman\_med7at@hotmail.com



# الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
	قياس الباورسبلاي	
	دراسه وقياس العناصر الالكترونية	۲
	دوائر المازر بورد	٣
	تتبع الاعطال	٤
	كارت التستر	0
	شحن البابوس	٦

#### قياس الباور سبلاي

اغلبنا من اللى بيستخدم الكمبيوتر وبيحب يفتحه ويتفرج على مكوناته عارف شكل الباورسبلاى و عارف انه مسؤل عن امداد الكمبيوتر او الكيسه بالكهرباء نبدا نقيس الباورسبلاى بالافوميتر و نعرف كل سلك بيخرج فولتات قد ايه وفى فولتات بنستخدمها قبل تشغيل البور سبلاى وفى فولتات بنقيسها بعد تشغيل الباورسبلاى ( نظبط الافوميتر على ٢٠ فولت ثابت )

- السلك الاسود: وهو بيكون السلك الخاص بالارضى ونقوم بتركيب السلك الاسود في الافوميتر في السلك الارضى الخاص بالباورسبلاى و السلك في الافوميتر بنستخدمه لقياس باقى الاسلاك كل على حده
  - السلك البنفسجى: والسلك ده يمكن قياسه قبل تشغيل الباور سبلاى او بعد تشغيله ويكون خرج الفولت منه ٥ فولت

احنا بنترك السلك الاسود الخاص بالافوميتر متوصل بالسلك الاسود الخاص بالباور سبلاى ونبتدى نمسك السلك الاحمر الخاص بالافوميتر وندور على السلك البنفسجى في الكابل الكبير وبيطلق عليه كابل 20 ATX ونلمس السلك الاحمر في البنفسجي ونشوف القراءه اللي هتظهر على الافوميتر واللي المفروض تكون ٥ فولت لا تزيد بواحد صحيح ولا تقل بواحد صحيح بمعنى انها ممكن تكون ٨.٤ فولت او ٢.٥ فولت لكن متوصلش ل٣ فولت او ٢ فولت كده يبقى في خطأ في الباورسبلاي وغلط على البورده.

علشان نشغل الباور سبلاى بنحتاج اننا نعمل قفله بين سلكين الاخضر والاسود وبنعملها بالجفت وبعدين نحط الفيشه في الكهرباء يشتغل الباور سبلاى وبعدها نبدا نقيس باقى السلوك بالطرف الاحمر للافوميتر

- \_ السلك الاصفر: بيخرج ١٢ فولت
  - السلك الاحمر: بيخرج ٥ فولت
- السلك الازرق: بيخرج سالب ١٢ فولت
  - \_ السلك البرتقالي: بيخرج ٣٠٣ فولت
    - السلك الرمادى: بيخرج ٥ فولت
  - السلك الابيض : بيخرج سالب ٥- فولت
- السلك الأخضر: بيختلف من باور سبلاى لاخر اما يخرج ٥.٢ فولت او يخرج ٣.٣ فولت او يخرج ٣.٣ فولت و اذا قمنا ٣.٣ فولت او يخرج الفولت فيه قبل التشغيل و اذا قمنا بقياسه بعد التشغل سنجد القراءه على الافوميتر صفر

# ملخص طريقة القياس

نضبط الافوميتر على الوضع المناسب ٢٠ فولت ثابت ونقوم بقياس السلك الاخضر والبنفسجي قبل التشغيل ونتاكد من خرج الفولت كما ذكرنا

نعمل قفله بين الطرف الاسود والاخضر ثم قياس باقى السلوك

ملحوظه: احيانا يكون الباورسبلاى الضعيف هو المتسبب في مشكله قطع الداتا للجهاز

- الجهاز القاطع داتا هو الذي يعمل لكن لا تظهر اي بينات على الشاشة
  - الجهاز القاطع بور هو الذي لا يعمل نهائيا

وسندرس كلاهما بالتفصيل ان شاء الله خلال الدراسه

# اولا المكثف Capacitor

رمزه على البورده يكون حرف С رمزه الفنى



الوظيفه يقوم بشحن وتفريغ وتنعيم التيار الكهربائي

وحدة القياس الخاصة به وتسمى الفراد ورمزها حرف F ولان الفراد من الوحدات الكبيره فى القياس والمكثفات تقاس سعتها بكميه قليله فيتم قياسها بوحده اسمها الميكروفراد ورمزها (UF) وتكون مكتوبه على المكثف نفسه

مثال توضيحى: ان احنا مينفعش نقيس خط طوله ١٠٥ سم بالكيلو متر لان الكيلو مثال توضيحى ١٠٥ متر مثلا يعنى ١٥ متر متلا يعنى ١٥ مللي متر

انواع المكثفات:

١ مكثفات قطبية

٢ مكثفات غير قطبية

#### المكثفات القطبيه

وهى التى يكون لها طرفان طرف منهم سالب (-) والطرف الاخر موجب (+) وتنقسم المكثفات القطبيه الى نواعن

- مكثفات كيميائيه
  - مكثفات صلبة


# • المكثفات الكيميائيه

وهذا شكلها والخط الجانبى دائما على المكثفات يشير الى ناحية القطب السالب ويكون مذكور على المكثف سعته او قيمته (UF) ويكون كذلك مذكور عليه اقصى فولت ويكون مكتوب جنبه حرف V رمزا الى الفولت يتحمله كذلك اقصى درجة حراره يتحملها ويكون جنبها رمز حرف C




#### • المكثفات الصلبة

وهو النوع المفضل او الحديث للمكثفات حيث أنه يتحمل درجات حراره عاليه ويكون عليه بياناته مثل سعته والفولت الذي يتحمله ويكون الرقم الاكبر دائما هو سعة المكثف الصلب كذلك نجد ان المكان الملون عليه يشير الى القطبيه اى الى الطرف السالب في المكثف



# المكثفات الغير قطبيه او الفايبر

وهى التى لا يوجد بها سالب او موجب عند تركيبها فى البورده تركب على اى وضع وفى حالة تلفه نأتى باخر فى نفس حجمه ونضعه مكانه وهو عنصر صغير لونه بنى كما هو موضح بالصوره



# مطاهر تلف المكثفات

المكثفات من العناصر السهل تمييز تلفها بالشكل او بالعين المجرده فمثلا عند تلف المكثف اما نجده منتفخ او منفجر او نجد عليه ترسيبات كحجر البطاريه عندما يترك مده طويله داخل الساعه وتكون تلك الاعطال نادره في المكثفات الصلبه ونجد الانتفاخ اما من اعلى المكثف او من اسفله كما هو بالصور







#### ملاحظات مهمه:

عند قيامنا باستبدال مكثف تالف بمكثف جديد يجب ان نراعى سعة المكثف ودرجة الحرارة وتحمله للفولت ففى اسوا الاحوال اذا لم نستطع ان نجد مكثف بنفس السعه او درجة الحرارة او تحمل الفولت نأتى بالاخر يكون قريب له فى السعه او الحراره او الفولت بحيث لا تزيد نسبة التفاوت بالزياده او النقصان عن ١٠% مما يتحمله المكثف كذلك يجوز استبدال مكثف كيميائى بصلب لكن كما ذكرنا يراعى البيانات الموجوده عليه.

كذلك عند التغير يجب ان يراعى حجم المكثف الجديد حتى لا يصبح عائق عند اعادة تركيب الجهاز فيكون عائق لمروحة البروسيسور او كارت الشاشة مثلا. عند تلف مجموعة مكثفات متصله مع بعضها على التوالى نقوم بتغيير جميع المكثفات لانه حين يعطل احدها يزيد الحمل على المكثفات الاخرى مما يقلل من كفائتها وادائها ويؤدى الى عطلها مره اخرى

#### ثانيا: المقاومه Resistor

من العناصر التى ليس لها قطبيه ويكون رمزها على البورده هو حرف R ورمزها الفنى


# **--**

هى عبارة عن عنصر صغير وموجود على البورده منه كتير وهتلاقى دايما مكتوب عليه رقم


الوظيفه: تعمل على اعاقة مرور التيار الكهربي اعاقه جزئيه وده

شكلها على البورده: توجوده باللون الاسود وعليها ارقام وكما ذكرنا من قبل رمزها على البورده حرف R





يوجد شكل اخر لها على البورده وعلشان تستوعبوا حجمها على الطبيعه ممكن يوصل لايه شوفوا الصوره دى



#### طريقة قياسها

المقاومه تقاس بوحدة القوم ويكون رمز القوم على الافو بالشكل التالى



قراءة الرقم الموجود على سطح المقاومه والتعويض عنه بمعنى انه لو الرقم الموجود على الموجود على سطح المقاومه هو 222 يجب ان نعلم ان اخر رقم موجود على اليمين دائما يرمز لعدد الاصفار الموجوده في الرقم بمعنى انه لو ٢٢٢ فالرقم هو ٢٢٠٠ لان المقاومه صغيره حجما ومش معقول هيصغر الخط على المقاومه اكتر من كده

نفسر تاني

الرقم الاول دائما بيكون ثابت وبما انه انجليزى يبقى اول رقم هو اللى على الشمال الرقم الثانى هو الاخير ثابت

الرقم الثالث ده و هو اللي بيرمز الي عدد الاصفار

يعنى لو الرقم الثالث ده ٤ يبقى ٠٠٠٠ اصفار لو ٥ يبقى ٠٠٠٠ اصفار وهكذا. مش شرط يكون الرقم الثالث ممكن يكون مكتوب على سطح المقاومه ٤ ارقام مثل ٢٥٢٣ ساعتها اخر رقم هو المشير لعدد الاصفار يعنى لما نعوض عن الرقم ٤٥٢٣ هيكون الرقم ٤٥٢٠٠٠

طيب لو حبينا نعرف المقاومه تالفه ولا سليمه نعمل ايه ؟؟؟

احنا نجيب الافوميتر ونظبطه على وضع الصفاره ونوصل كل طرف بناحيه من المقاومه

∑لو تالفه تعطى صوت صفاره فى الاتجاهين يعنى لو غيرنا اطراف الافو مع بعض الاسود مكان الاحمر والاحمر مكان الاسود على المقاومه هاتعطى صفاره او مش هتدى حاجه خالص لا صفاره ولا قراءه

√لو سلیمه هندی قراءه او صفاره وقراءه ۲۲ قوم


وعند التلف نستبدله باخر بنفس قيمته يعنى بنفس الرقم المكتوب عليه ونفس الشكل

# ثالثا الفيوز Fuse

من العناصر التى ليس لها قطبيه الرمز على البورده هو حرف F الرمز الفنى



هو عنصر شبیه بالمقاومه وسنجده بکثره عند الماوس والکیبورد وفتحات الیو اس بی ومکتوب علی سطحه اما ۱۰ او ۲۰۰۰ او p



وظیفته: حمایه الدائره من ای ارتفاع مفاجی او زیاده للتیار الکهربی قیاسه علی الافومیتر لمعرفه ان کان سلیم ام معطوب یتم علی وضع الصفاره

◄لو تالف لا يعطى صفاره

√لو سليم هايعطى صفاره

عند التلف يستبدل باخر نفس الشكل والنوع

# رابعا: ملف Coil

من العناصر التى ليس لها قطبيه رمزها على البروده حرف L الرمز الفنى

 $\_m$ 

وظيفته :امتصاص حدة او شدة التيار الكهربي وتنعيم التيار


له اشكال كثيره منها ما يلي








وفى البورد الجديده له شكل مربع اسود



او مربع وداخله الملف



ويوجد منه بشكل اخر يشبه المقاومه والفيوز لكن لا يوجد اى بينات عليه



طريقه قياسه تكون على وضع الصفاره بالافوميتر

√لو سليم هايعطى صفاره

🗷 لو تالف مش هيعطي صفاره

واعطاله غالبا ما تكون ظاهره للعين المجرده بيكون الملف سايح من درجه الحراره او منصهر او مقطوع

في حالة التلف يتم استبداله باخر يكون له نفس عدد اللفات

#### خامسا: الدايود Diode


رمزه على البورده حرف D من العناصر التي لها قطبيه

رمزه الفنى



نلاحظ دائما وجود دائره على طرف من اطراف الدايود وتشير دائما الى القطب السالب للدايود

- يلطق على القطب الموجب anode ويرمز له بحرف A
- يطلق على القطب السالب cathode ويرمز له بحرف K




الوظيفه: جعل التيار الكهربائي يسير في اتجاه واحد انواع الدايود

دایود زنر




دايود ثنائي



#### \_ دايود ليدLED





دایود سیلیکون



# طريقة القياس

١. كالعاده هنظبط الافوميتر على وضع الصفاره

٢. نقوم بنزع الدايود من البورده بجهاز الهوت اير


نضع الطرف الاسود للافوميتر على الطرف السالب من الدايود والطرف الاحمر من الافوميتر على الطرف الموجب للدايود يعطى قراءه

√ يكون سليم عندما يعطى قراءه في اتجاه واحد فقط

# سادسا: الكريستالات Crystal

من العناصر الغير قطبيه رمزها على البورده(XY-XY) اى واحد منهم

رمزها الفني



الوظيفه: مسئوله عن اعطاء نبضات من الفولت الى الايسيهات الديجتال انواعها وارتباطها بالايسيهات (ICs)

# ۱. كريستالة DATE & TIME

ودى شكلها ثابت مبيتغيرش



تر ددها ثابت32 khz



مسئوله عن ای سی ساوٹ بریدج ic south bridge و ای سی ای او IN BUT/OUT BUT I/O

من اشهر اعطالها فصل البورده بور لانها مسئوله عن دائره التشغيل (دائرة البور سويتش PSW)

لاكتشاف تلفها نقوم بعمل قفله باطراف الجفت بين طرفيها ونشغل البورده لو اشتغتلت يبقى العيب منها ونغيرها بواحده مثلها

وليس معنى ان البورده تعمل بالقفله اننها نشغلها كده عادى ده مجرد اجراء للتاكد اذا كان العيب من الكريستاله الخاصه بال DATE & TIME او لا

## ريستالة CLOCK GENERATOR



ترددها بيكون 14.318 khz وبيكون مكتوب عليها كما هو موضح بالصوره واحيانا بيكتب 14فقط او 14.318 وبيكون مكتوب الى سى الكلوك جنراتور الوظيفه: اعطاء نبضات الى كل الايسيهات التى لا يوجد بجوارها كريستاله من اشهر اعطالها فصل البورده داتا

الكريستالتان السابقتان لا توجده مزربورد خاليه منها

# ٣. كريستالة النتورك او اللان LAN

نفس شكل كريستالة الكلوك جنراتور لكن مكتوب عليها التردد الخاص بكريستالة اللان وترددها 25 MHZ

فى البورد الموجود بها الكارت داخلى ممكن يضع الكريستاله وممكن الا يضعها وفى هذه الحاله ياخد الاى سى نبضته من اى سى الكلوك جنر اتور

لو عندك كرت نت خارجي هتلاقيها موجوده عليه

# ٤. كريستالة الاوديو AUDIO

واضح هنا انها مخصوصه باى سى كارت الصوت وهى نفس شكل كريستالة الكلوك جنراتو وكريستالة اللان وبنميزها بالتردد الموجود عليها 24 KHZ

# طريقة القياس

كالعاده نضع الافوميتر على وضع الصفاره

🗷 اذا كانت تالفه ستعطى صفاره متصله


√ اذا كانت سليمه تعطى قراءه او لا تعطى شيء

في حالة التلف بنغيرها بواحده مثلها تماما

#### سابعا: ترانزستور موسفت

oxide semiconductor field effect transistor mosfet

رمزه على البورده حرف Q




من العناصر التي لها قطبيه

رمزه الفنى


وظیفته :یعمل کمفتاح للتیار الکهربائی واحیانا مکبر للتیار واحیانا مضغر للتیار لله طریقتین فی العمل وقبل ان نعلمهم یجب ان نعلم اسماء اطراف هذا الموسفت دراین DRAIN ورمزه حرف D

سورس SOURCE ورمزه حرف S

جيت GATE ورمزه حرف



وده شكله على اغلب البورد



اما على البورد الجديده ممكن شكله بيخاتف لكن احنا في دراستنا للدوائر هنعرف ازاى نميز الموسفت في الدائرة ان شاء الله مهما كان شكله مختلف وجديد علينا

لكى يعمل ترانزيستور الموسفت لابد ان ياخد نبضه على GATE

ويوصله فولت على DRAIN

احيانا بيتحط في الدائره علشان يخرج فولت من على SOURCE زى ما

هنعرفها بالتفصيل في دائرة البروسيسور

واحيانا بيتم وضعه ليتأكد من ان التيار الداخل على DRAIN هو المطلوب للدائره فان كان التيار المناسب تركه الموسفت يمر وان كان تيار زياده يقوم بتفريغه في

SOURCE الموسفت اللي بيكون في الحاله دى متوصل بارضى وان شاء الله هنعرفها ونفهمها اكتر واحنا بناخد دائرة البروسيسور

و لازم نعرف ان المتحكم الرئيسي في عمله هو GATE

يوجد منه نوعين

- سالب القناه
- موجب القناه

#### • سالب القناه Negative Chanel - N/CH

موجود على البورد بنسبه % 95ان لم يصل ل % 99

اذا قمنا بقياسه فولت سنجد ان دائما الفولت على DRAIN اعلى من الفولت على

#### SOURCE

(سنتعلم طريقة القياس فولت بالتفصيل عند دراستنا للدوائر)

اذا قمنا بقياسه لمعرفة كفائته (على وضع الصفاره) نضع الطرف الاسود على DRAIN والاحمر على SOURCE هنلاقي ان الافو يعطى قراءه

#### • موجب القناهPositive Chanel - P/CH

ويتواجد على البورده بنسبه %2الى % 5

عند قیاسه فولت نجد ان ال SOURCE دائما یکون علیه فولت اعلی من ال DRAIN او مساوی له

ولقياس كفائته (وضع الصفاره) ثم نضع الطرف الاسود على SOURCE والاحمر على DRAIN فيعطى قراءه

احنا هنلاقی ان کل موسفت علیه رقم زی ده مثلا K3918

احنا ناخد الرقم ده ونقعد قدام موقع جوجل ونجيب الداتا شييت DATA CHEAT (الداتا شيت بنلجا اليها لما بنكون مش عارفين ايه الااى سى اللى قدامنا او ايه نوعه ومميزاته او نوع الموسفاتات او البورده وبياناتها)

وبعد ما ندخل على جوجل نكتب الرقم الموجود على الموسفت ونكتب جمبه داتا شيت

مثال

K3918 data cheat ونعمل سيرش هيطلعلنا مواقع كتير افضلهم موقع اسمه داتا شيت اصلا

هتدخل عليه وتنزل الملف الخاص برقم الموسفت اللي انت عملت بحث عليه و هينزلك ملف PDF تفتحه هتلاقي جواه اذا موجب القناه ام سالب القناه

ملحوظه: بعض الناس اللى شغال صيانه من زمان بينصح أن الموسفت اللى عليه رقم K3918 يصلح مكان أى موسفت اخر أو أى موسفت يكون رقمه منتهى ب 03 يصلح أيضا بديل لاى موسف أخر ويطلقون عليه أسم الموسفت الجوكر

## طريقة قياسه

١. نزعه خارج البورده

٢. نقوم بفتح القناه الداخليه فيه بتوصيل الطراف بتاعته كلها مع بعض DRAIN.

SOURCE. GATE بطرف الجفت

٣ ضبط الافو على وضع الصفاره

نفترض مثلا أن الموسفت سالب القناه فيكون سليم عند

ا. نضع الطرف الاسود على DRAIN والطرف الاحمر على SOURCE يعطى قراءه


٢. نضع الطرف الاسود على DRAINوالطرف الاحمر على GATE يعطى
 شيء

تضع الطرف الاسود على DRAIN والطرف الاحمر على SOURCE هذه
 الخطوه نقوم بتكرار الخطوة الاولى ومن المفترض او المعتاد ان يعطى
 قراءهولكنه في بعض الاحيان يعطى قراءه وصوت صفاره وفى هذه الحاله

√سليم اذا كانت القراءه مع الصفاره في الخطوه الثالثه اقل بكثير من القراءه في الخطوه الاولى

◄ تالف اذا خالف الخطوات السابقه

هذا العنصر عندما يكون تالفا بيظهر التلف غالبا للعين المجرده بمعنى انه مش بيحتاج انك تقيسه علشان تعرف اذا كان تالف ام لا لانه بيكون اما منفجر او سايح او قابل للفرك ويتحول الى حبيبات تابع الصوره




اترككم مع بعض اشكال الموسفت



الشكل ده هو الشكل الجديد في البورد وطبعا علشان نعرف فين الدراين الوجيت او السورس لازم نجيب داتا شيت بتاعته



او مع الخبره ان شاء الله هتلاقى عندك مرسوم نقطه على الموسفت بالشكل الموضح ودى بتقدر تحدلنا الدراين والسورس والجيت




# ثامنا: الايسيهات او الشيبات IC

تنقسم انواع الايسيهات الموجوده على البورده الى:

١. ایسیهات دیجیتال

٢ ايسيهات انالوج



# • ایسیهات دیجیتال Digital Ic

#### o البروسيسور processor او CPU




موجود تحت المروحه علطول اعتقد كلنا عارفينه وظيفته معالجة البيانات القادمه له من عدة جهات مثل القنطره الشماليه

## o القنطره الشماليه North Bridge -B /N

مكان وجوده في نص البورده تقريبا

وظيفته:معالجة البيانات القدامه من الرامات RAM وكارت الشاشاهVGA



# القنطره الجنوبيه South Bridge -B /S

موجود في اغلب الاوقات في الجزء الاسفل من البورده ناحية اليمين

وظيفته: معالجة بيانات كل من

LAN - AUDIO - BIOS - USP - SATA - DATA - PCI

## : Out but/In but -O /I o



ويتميز بعدد اطرافه حيث تصل ال ١٢٨ طرف

ويكون عادة من انتاج شركات ثابته

مثل ITE - WINBOND - VIA - SMSC - FINETEC:


مكانه في اى مكان في البورده في الجزء السفلي

وبنميزه طبعا بال ١٢٨ رجل

وظيفته :معالجة بينات كل من:

FAN - PS2 - FD - PARALLEL PORT - SALER PORT - HEALTH - POWER SWITCH (PSW) .H

#### LAN /NETWORK o



بيكون موجود في الجزء السفلي من البورده ناحية الشمال وظيفته الاتصال بالانترنت

سهل تمییزه فی جمیع البرد لاننا لو بصینا علی البورده من اسفل الیسار بیکون عندنا ای سی الاودیو audio اخر ای سی تحت والای سی اللی بعده علطول فی طریقنا ناحیة مداخل الکابلات فی البرده هو اللان بشکل اوضح فی الصوره لو بصینا علی رقم ۷ هنقدر نحدد ان ده ای سی audio و معظم البرد تقریبا ده مکانه فیها و بعد نجد ان رقم ۵ هو ای سی lan

وده مكانهم ثابت تقريبا في كل البرد اللي مرت عليا

#### **CLOCK GENERATOR** $\circ$



لو فاكرين كريستاله الكلوك جنراتور الاى سى الموجود جنبها علطول هو اى سى الكلوك جنراتور الاى سى الكلوك جنراتور

وظيفته: اعطاء نبضات للايسيهات التي لا يوجد جوارها كريستاله

#### IC AUDIO o



دائما في القصى اليسار اسفل البورده

وبيكون محاوطه عدد كبير من المكثفات الفايبر

وظيفته: مسئول عن الصوت

## IC BIOS o



مكانه في اي مكان في الجزء السفلي من البورده

وظيفته: تلقى اشارات فى بداية عمل الجهاز من عناصر فى البورده للتعرف عليها او للكشف عن الجهاز وما يحتويه من ملحقات (الهارد - السى دى - الفلوبى - كارت الصوت ....) والتعرف عليها لتهيئه الجهاز للعمل


## IC VRM o

مكانه في الجزء العلوى من البورده وبالتحديد اعلى قاعدة ال CPU يمينا او يسارا او اعلاها مباشرة

مسئول عن اعطاء نبضات لـ GATEموسفتات دائرة البروسيسور



# MOSFET DRIVER موسفت درايفر



واضح من اسمه انه ليه علاقه بالموسفتات وبالتالى بيبكون قريب ليها وظيفته اعطاء نبضات لـ GATE اقرب الموسفتات اليه

شكله ثابت حتى الان لم يتغير وله اما ٨ ارجل ٤ فوق و ٤ تحت او ١٦ او ١٦

ملحوظه:


كى يعمل الاى سى الديجيتال بيحتاج الى فولت ونبضه من كريستاله

## • ايسيهات انالوج ANALOG


(منظمات الجهد)

# الشكل الاول

يحتاج الى فولت فقط كى يعمل ويوجد منه على البورده نوعان فقط وسهل تمييزه









يشبه في شكله الموسفتات

لكن دائما نجد عليه ارقام ثابته معروف بها (1086-1085-1084) وظيفته: مسئول عن تغزية IC - S/B \_ IC - LAN
يوجد عليه فولت دائما قبل تشغيل الجهاز

# الشكل الثاني









وله رقم ثابت 78L05 ونجده دائما الى جوار Audio IC

وظيفته: تغزية Audio IC





## دائرة cpu او دائرة البروسيسور

كبدايه لازم نعرف ان في جيلين من قواعد البروسيسور

الجيل الاول و هو جيل P4 ويتميز بالقواعد البلاستيك و فيه فولتات البروسيسور كانت

1.75فولت

1.42فولت




الجيل الثاني و هو جيل LGA وفيه فولتات البروسيسور كالتالي

1.42 فولت

1.32 فولت

1.2 فولت



اما عن الجيل الثالث و اللي بدا في الظهور مع ظهرو بروسيسورات عالية الاداء

مثل core i3 i5 i7


هو ١١٥٥

وقياس الفلوتيات عليه بيختلف مع اختلاف نوع البروسيسور





بعد ان تعرفنا على انواع قاعدة البروسيسور نبدا التعرف على شكل دائره الفولت ويكون كما هو موضح بالصوره



الجزء المترقم برقم 1

دلوقتى البروسيسور علشان يشتغل لازم ياخد فولت معين مينفعش يقل او يزيد عن المطلوب

الخطوه الاولى:

هنا ييجى دور الموسفت اللى فى رقم ١(Q3) ده كل مهمته فى دائرة البروسيسور انه بيطلع من source فولت مهمتهم تشغيل جزء معين فى البروسيسور الجزء ده هو اللى بيبتدى يرسل بعد كده فى خطوه رقم 2بيانات البروسيسور الى كالى سى VRM

(حسب نوع البروسيسور)

دلوقتی نوصل لخطوه 3 وخطوه 4

في خطوه 3 اي سي vrm بيبعت فولت للموسفتات Q1, Q2


عن طريق نبضات من الفولت على gate بتحدد بعد كده شغل الموسفت.

الخطوه 4 مرتبطه بالخطوه 3

بمعنى أنهم متعلقين بالموسفتات Q1,Q2

دلوقتى عندنا سوكت ATX12 وده شكله و هو بيقوم بمد دائرة البروسيسور بالفولت الازم لتشغيلها

ده شکله على البورده



الفولت بيخرج من كابل atx12


بيطلع 12 فولت وبعدين يمر على ملف ومكثف لتنعيم التيار وبعدين يدخل على الموسفت الاول Q1 وده مهمته تحويل الفولت من 12 فولت الى الفولت المناسب بالبروسيسور (بيختلف من بروسيسور لاخر)

بعد ما الموسفت الرئيسي يمر عليه التيار 12 فولت ويخرج مثلا من السورس

4.1فولت

يبدا التيار يعدى على الموسفت التانى اللى بيكون موسفت فرعى Q2 وهنا بيمر على Drain الموسفت

لو كان هو فعلا التيار المناسب للبروسيسور الموسفت يسيب التيار يعدى الما لو كان التيار ازيد من المطلوب او اقل من المطلوب في الحاله دى بيخرج التيار على source الموسفت الفرعى اللي بيكون متوصل بارضى ويفرغ الشحنه بعد ما التيار يمر على الموسفتات ويوشك دخوله على اى سى البروسيسور بيمر مره تانيه بملف ومكثف لتنعيم التيار



طيب دلوقتي في اكثر من سؤال

ازاى انا عرفت الموسفتات الرئيسيه Q1 والموسفتات الفرعيه Q2 وازاى بردو عرفت المكثفات الرئيسيه C1 والمكثفات الفرعيه C2 وازاى بردو عرفت المكثفات الرئيسيه L2 وكمان هنا مفيش ملف (L1) جمب سوكت L2 واللى موجود هنا الملفات الفرعيه بس L2 على الاسئله دى لازم نعرف ان فى نوعين من القياس على الاسئله دى لازم نعرف ان فى نوعين من القياس

#### \_ قياس المسارات

وبنستخدم فيه الافوميتر على <mark>وضع الصفاره</mark>

## قياس الفولت

و نستخدم فيه الافو ميتر على <mark>و ضع 20فولت ثابت</mark>

• اولا قياس المسارات

زى ما احنا عارفين سوكت 12 ATX

بيدخل عليه 12 فولت

طيب منين اعرف البنات اللي في السوكت اللي بتطلع 12 فولت اللي هيا موصله بعد كده للملفات والمكثفات والموسفتات؟؟

احنا بنجيب الافوميتر ونظبيطه على وضع الصفاره ونجيب الطرف الاحمر ونوصله باى ارضى فى البورده مجرد اننا نلمسه لل PS2 او فتحات USB على الحديد من بره كده



والطرف الاسود نلمسه للبنات في سوكت ATX 12



هنلاقى عندنا الافوميتر بيدى صوت صفاره (لان ارضى مع ارضى يدى صفاره -او الدائره المغلقه تعطى صوت صفاره)

فالبنایه الی مش هندی صوت صفاره یبقی هیا دی اللی الباورسبلای بیغزیها با 12فولت من السلك الاصفر

نقوم احنا مثبتين الكبل الاسود بتاع الافوميتر في سوكت ATX12 مع البنايه اللي عرفنا انها بتستقبل ال 12 فولت من السلك الاصفر

ونبدا نمر على DRAIN الموسفتات كلها اللي نلاقيه بيدى صوت صفاره يبقى متوصل بال12فولت وبيكون موسفت رئيسي Q1

انما لو لم يعطى صوت صفاره بيكون موسفت فرعى Q2





ونفس الفكره في تحديد المكثفات الرئيسيه والفرعيه

الفارق اننا هنلمس الطرف الاحمر من الافور على رجلين المكثف لو اعطى صوت صفاره يكون مكثف رئيسى C1 وغالبا بيكون مكتوب عليه قدرة تحمل 16فولت والمكثفات التى لا تعطى صوت صفاره تكون مكثفات فرعيه C2 ونفس القصه مع الملفات اللى الافو يصفر معاه يكون رئيسى L1 مفيش صفاره يكون فرعى L2

اخر خطوه في معرفة المسارات هيا ازاى اعرف اى سى VRM

زى ما شوفنا فى الخريطه اللى بتوضح سريان الفولت ان ال VRM بيعطى نبضه فولت على GATE الموسفتات الرئيسيه والفرعيه

ومكان IC VRM بيكون فوق قاعدة البروسيسور ناحية الشمال او اليمين

فاحنا بنقوم بلمس GATE الموسفت سواء كان رئيسى او فرعى بالطرف الاسود في الافو

ونبيتدى نمر بالطرف الاحمر على اطراف الاى سى القريب من دائرة البروسيسور لو اعطى صوت صفاره بيكون هو IC VRM كما هو موضح بالصوره



اما بالنسبة للموسفت q3


و هو الموسفت الموجود بجوار IC-NB

نقوم بوضع طرف الافو على SOURCE الموسفت والطرف الاخر نلمس به البنات الاقرب اليه في قاعدة البروسيسور ونجد انه يعطى صوت صفاره على الافوميتر

اضافه بخصوص دائره البروسيسور

تتكون دائره البروسيسور من عده قنوات فهناك بوردة تعمل بقناة واحدة وهذة الأجيال القديمة أما الأجيال الحالية فتعمل دائرة البروسيسور من خلال قناتين أو ثلاث قنوات في العادة أو أكثر من ذلك وتتكون القناة من إثنين ترانزيستور موسفت أو أكثر ومكثف كيميائي وملف واحد في نهاية القناة

والصورة التالية توضح تقسيم القنوات



مع العلم أن القنوات لا تعمل كلها في وقت واحد ولكن تقسم فترات العمل عليهم بالتساوى أى أن القناة الأولى تعمل ثم تتوقف وتعمل القناة الثانية ثم تتوقف وتعمل القناة الثائثة و هكذا و لا تتوقف أى قناة عن العمل قبل أن تعمل القناة التي تليها حتى لا يتوقف إمداد البرسيسور بالباور بمعنى أن فرق توقيت العمل بين القنوات يعتبر من اصغر وحدات الزمن التي يمكن قياسها

ولذلك يمكن معرفة عدد قنوات البروسيسور في مازربورد من خلال عدد الملفات المتواجدة حول البروسيسور

وعلى وجه عام فإن كل ترانستور موسفت رئيسي مسئول عن ٢ فرعي أو حسب اختلاف الدائرة ودرجة الحمايه التي توفرها الشركة المنتجة وطبعا أجود أنواع البورد في السوق جيجا بايت من حيث وسائل حماية الدوائر وكم ترانزستورات الموسفت والمكثفات والملفات وكل أدوات تنعيم وضبط التيار.

#### • ثانيا قياس الفولت

(لازم یکون البروسیسور متوصل وطبعا نوصل مروحة التبرید الخاصه بیه) توصیل البورده بالباورسبلای ثم ضبط الافومیتر علی وضع 20 فولت ثابت توصیل ارضی الافو بای ارضی فی البور سبلای


(الارضى يرمز اليه دائما باللون الاسود)

تشغيل البورده عن طريق توصيل بنات البور في البرده +PSW-

كما اتفقنا ان التغذيه في دائرة البروسيسور

تبدا من السلك الاصفر ١٢ فولت من سوكت ATX 12





بعدها نبدا بخطوات القياس فولت

1. نمر على DRAIN الموسفتات بالطرف الاحمر

هنلاقي الفولت على DRAIN فولت يبقى ده موسفت رئيسى Q1



ولو قمنا بقياس SOURCE الموسف اللي هو الموسفت اللي واخد ١٢ فولت على DRAIN هنلاقي انه مخرج فولت تاني (الفولت بيتغير من بروسيسور لاخر) وليكن ١٠٤٢ مثلا



وزى ما قلنا قبل كده الفولت هيخرج حسب نوع البروسيسور لانه بيختلف من بروسيسور لبروسيسور تانى

اما GATE الموسفت هنلاقی علیه نبضه فولت اللی هیا بیاخدها من IC-VRM و بتکون من ۱۲.۵ فولت

۲. بالنسبه للموسفتات (الفرعيه Q2) هنلاقي DRAIN الموسفتات عليه نفس الفولت اللي طالع من SOURCE الموسفت الرئيسي Q1 يبقى هنا هيكون GATE الموسفت الفرعى نجد عليه نبضه تتراوح من ٩٠٥ الي ما ١٠٤٠ فولت

٣ اما عن SOURCE موسفت (C NB(Q3) نجد عليه ١.٢ فولت

اعطال دائرة البروسيسور

وهنا نقوم بتقسم الاعطال الي:

#### • اعطال الباور.

١. دوران مروحة البروسيسور نص لفه وبعدها الجهاز يتوقف عن العمل

٢. سماع صوت تكتكه جامده خارجه من منطقة اللبروسيسور واحيانا بتكون مع
 دخان خفيف ور ائحة شياط

دلوقتى علشان نتاكد ان العطل فعلا من دائرة البروسيسور نشيل سوكت 12 ATX من البورده ونشغل البورده لو اشتغلت بيكون العيب في دائرة البروسيسور -طريقة الصيانه:

١ نقوم بتنظيف البورده جيدا

٢ نقوم بفحص البورده فحص عيني جيد جدا

(ای مکثف او ملف او موسفت تالف نقوم بتغییره)

٣. نقوم بنزع الموسفتات الرئيسيه كلها

٤ وبعدين نوصل البورده ونوصل كابل ATX ١٢

لو البورده اشتغلت يبقى العطل او الSHORT كان بسبب واحد من الموسفتات الرئيسيه ساعتها نقيسهم والتالف نغيره

لو لم تعمل نقوم بنزع الموسفتات الفرعيه ونوصل البورده ونوصل ATX الورشغل البورده اشتغلت يبقى العيب في موسفت فرعي

لو لم تعمل نقوم بنزع IC VRM

ونقوم بتشغیل البروده مع توصیل ATX ۱۲ اشتغلت یبقی العیب من ای سی VRM ماشتغلتش نمسك كل عنصر تانی موجود فی الدائره ونقیسه مقاومات او مكثفات فایبر ونقیسهم علی وضع الصفاره والتالف نغیره

#### • اعطال الداتا:

تنظيف البورده جيدا

فحص عيني للبورده واستبدال اي عنصر تالف بعد الفحص

استبدال الباورسبلاى

اذا لم تعمل نستبدل البروسيسور

اذا لم تعمل نقوم بقياس جميع الفولتات الاساسيه في دائرة البروسيسور واي عجز في الفولت يكون هو المتسبب في العطل

اذا كان GATE جميع الموسفتات صفر فالتلف يكون من GATE

نقوم بالتسخين عليه اولا بالهوت اير

اذا لم تعمل البورده نستبدله باخر بنفس قيمته

ملحوظه: يمكن معرفة ان العطل من دائة البروسيسور عن طريق كارت التستر اذا اعطى اى كود من الاكواد التاليه

FF / -- / 00 / C0 / NO.C

او من اضاءة لمبة RESET ان كانت مضيئه اضاه كامله فالعيب من دائرة البروسيسور

### دائره الرامات

ما تم اصداره حتى الان هو اربعة انواع من الرامات

وقد بدات اجيال الرامات بنوع SD RAM وتلاها DD RAM وتلى ذلك

DD RAM3 واخر ما تم اصداره DD RAM 2

فولتات اجيال الرامات

SDR = 3.3 V

DDR1 = 2.5 V

DDR2 = 1.8 V

DDR3 = 1.5 V


وطبعا مع التطور السريع اللي بتشهده تلك الصناعه انواع ال SDR انقرضت

DDR موجوده لكن مش بالكم الملحوظ

اكثر البورد الحاليه DDR2 وممكن يكون فيها سوكت DDR3


اما البرد الجديده كلها DDR3

بتبدا عندنا تغزية دائرة الرمات من كابل ( ATX 20 ) الكابل الكبير



وفى نوعين لتغزية الدائره بالفولت كل شركه وحسب ما هيا عاوزه عندنا اللى بيبدا من السلك البرتقالى ٣.٣ فولت او الكابل الاحمر وبيطلع ٥.٥ فولت دائرة الرمات على وجه الخصوص بتحتاج خبره فى قياس الفولت لسبب واحد ان دائرة الرامات شكلها بيتغير من بورده لبورده يعنى على سبيل المثال الاتى عدة اشكال على سبيل المثال لشرح سريان الفولت فى الدوائر المختلفه


# شكل رقم ١



Q=تفسوت مکثف=C=فکث D=drain S=sourse G=gate L-فیه g=ground ارضی ic-md=

ويعتبر من اشهر واكثر اشكال دوائر الرمات شيوعا زى ما احنا شايفين فى الدائرة

رى ما التغزيه سواء كانت من ٣ ٣ فولت او ٥ ٥ فولت وبعدها يمر التيار على ملف ومكثف وكالعاده مهمتهم تنعيم التيار سريان التيار غير مختلف عن دائرة البروسيسور لو متابع معانا هتلاقى الموضوع سهل جدا ان شاء الله






بنلاحظ فيه هنا لو فاكرين النوع الثاني من الموسفتات وهو النوع موجب القناه

**PCH** 

الشكل ده مشهور في دوائر GIGABYTE

غالبا في البرد القديمه

# الشكل رقم ٣





وده يعد اسوا دائره ممكن تقابلها في اى بورده وطبعا زى ما احنا عارفين ان المستورد مبيهمهوش جودة اللي بستورده - الا من رحم ربي

الدائرة زى ما احنا ملاحظين مفيش اى حاجه تحميها من اى زياده فى التيار و غالبا الكل ده بيكون موجود فى البرود MSI

علشان كده بننصح اى حد بيشترى سواء صاحب محل او واحد جاى يشترى بورده او انت بتشتريها لنفسك بص على دائرة الرامات

ولو معندكش الخبره اوعى تشترى MSI

احنا ممكن نقيس فولت دائرة الرامات باكثر من طريقه

١. قياس الفولت على عناصر الدائره

٢. قياس الفولت على بنك الرامات

٣ قياس الفولت على الرامه نفسها

# قياس الفولت على عناصر الدائره

ولو رجعنا هنا لصور شرح سريان التيار في الدائره هنلاقي الموضوع سهل يعني مثلا اول ملف لما نقيسه هنلاقي عليه الفولت 5.5 او 3.3

اللي هو L1

نفس الفولت هنلاقيه على المكثف اللي بعده c1

بعد كده يدخل الفلوت على DRAIN الموسفت الرئيسى ويحول الفلوت حسب نوع بنك الرامات او حسب نوع الرامه


لكن طبعا بيعدى على موسفت فرعى مره تانيه وبعدين يمر باخر مرحله من مراحل تنعيم التيار وبعدين يدخل على بنك الرامات

لو لاحظنا هنا هنلاقى ان الدائره الموجوده فى البورده مختلفه عن الدوائر فى دوائر شرح التيار

لكنه هنا مزود ٢ دايود

وفى النوع ده من الدوائر اغلب اعطاله بتكون بسبب ال ٢ دايود والموسفت در ايفر الى جمبهم

بالاضافه لان الموسفت الفرعى موصل تيار من SOURCE الى بنك الرامه وهيظهرلنا في القياس ان شاء الله



و زى ما اتعلمنا فى دائرة البروسيسور انا عرفت منين مكان Q1\_C1\_L1
يبقى احنا نقيس الدائره فولت ونقيس العناصر الموجوده عندنا فى الدائره علشان
نوصل

## طريقة القياس

1. ضبط الافور على ٢٠ فولت ثابت وتوصيل ارضى الافو بارضى الباورسبلاى ٢٠ تشغيل البورده باور

٣. نضع طرف الافو الاحمر على DRAIN الموسفتات للتأكد من وصول الفلوت من ATX 20 الى الدائره ويكون اما ٣.٣ او ٥.٥ فولت لا يقل ولا يزيد بواحد صحيح






٤ نبدا بقياس SOURCE الموسفتات ونجده يخرج الفولت الخاص بالرامات






(طيب انا اعرف منين الفولت الخاص بالرامات) ؟؟؟


اغلب البورد بتكون كاتباه على بنك الرامات او على البورده نفسها جمب بنك الرامات



بعد كده نبدا نتاكد ان الفولت واصل لبنك الرامات عن طريق

# قياس الفولت على بنك الرامات





## قياس الفولت على الرامه نفسها


لازم نلاقى ثلاث انواع للفولت

- \_ ۱.۲ فولت او اقل
  - \_ ٣٠٣ فولت
- فولت الرامه وطبعا بيختلف من نوع للتاني سواء DDR,DDR2,DDR3 طيب الفولتات الزياده دي ايه فائدتها!!!

علشان نعرف يبقى لازم نبص على الرامه نفسها

هنلاقی عندنا ای سی صغیر وبیکون اسمه ای سی السوفت


وده اللي بياخد ٣٠٣ فولت



وای سی کبیر الی هوا بیکون منتشر علی الراماات

وده بياخد 1.2او 98. فولت او اقل بشويه لكن ميوصلش لـ 30. فولت مثلا ومكثف فايبر وده بيكون عليه فولت الرامة (على حسب نوع الرامة) ومن هنا نعرف طريقة قياس الفولت على الرامه نفسها

۱. ای سی السوفت لیه ۸ رجول و بنقیس الفولت علی اول رجل سواء عالیمین او
 الشمال حسب و ضع الای سی علی الرامه قدامکم



۲. اى سى المساحه واى مكثف فايبر بيكون موجود جمب اى المساحه نقدر نقيس
 الفولت عليه



٣ مكثف فايبر تانى وده اللى بيكون ظاهر عليه فولت الرامه
 ممكن تلاقيه فى نص الرامه وممكن يكون ف اى مكان تانى عالرامه



### اعطال دائرة الرمات

ممكن تقطع بور وممكن تقطع داتا

لكن ازاى اعرف ان العطل من الرامات

١. ممكن تسمع صوت سماعة ال SPEAKER الخاصه بالاعطال

٢. قياس الدائره فولت يكون فيه عجز بمعنى انه يكون اقل من المفروض

٣. عن طريق كار التستر

فمثلا بتكون الأكود (من C1:C8 - D0:D8 - DD - EE - E1 - E0 - EF ) الاكواد كتير دول اغلبهم

#### طريقة الصيانه

احنا عرفنا ان الاتربه ممكن تكون هيا السبب في توقف عمل البورده

فاول خطوه لينا دايما في الصيانه هي تنظيف جيد للبروده

وتانى خطوه الفحص العينى

وهنا هنزود تنضيف الرامه نفسها

لو الجهاز لم يعمل

نقوم باستبدال الرامه باخرى

لو لم يعمل نقيس فولتات الدائره

لو سليمه

نقيس الفولت على الرماه نفسها

لو سليمه وبردو الجهاز لا يعمل

يبقى احنا كده فولتات الدائره كلها سليمه

لكن بردو بيطلعلنا كود رامات على كارت التستر

نتبع الاتي

عمل CLR SIMOS

(هنشيل الحجاره ونلمس الطرف الموجب والسالب في البروده باي معدن) لو لم تعمل

نقوم بشحن BIOS ( سوف ندرسه بالتفصيل )

لو لم تعمل بيكون التلف من ( IC NB )

ساعتها نقوم بالضغط عليه بايدينا ومحاولة تشغيل البروده

لو اشتغلت يبقى العيب منه ممكن نسخن عليه

لو ماشتغاتش یجب تغیره و ده بیتطلب حرفیه عالیه اوی و اجهزه خاصه

وطبعا قبل اى شغل لحامات في البروده نعرف العميل

وقبل شحن ال BIOS نعرف العميل

واهم مرحله لو وصلنا لان العيب موجود فعلا في اى سي NB

لازم العميل يعرف ان البروده كده في حكم الميته ممكن تشتغل وممكن لا

#### دائرة NB او القنطرة الشماليه NORTH BRIDGE

بالنسبه الى هذه الدائره فلها اكثر من شكل لتغزيتها بالفولت:


١. مباشر من السلك البرتقالي ب ٣.٣ فولت.

٢ من نفس فولت دائرة الرامات ( اشهر هم ٨ افولت و ٥ ا فولت.)


۳. من نفس فولت دائره الـ ( SB ) ( SB - 1.6V - 1.6V - 1.5V - 1.5V - 1.5V - 1.5V - 1.5V

وهذه التغزيه غير منتشره بالدرجة الملحوظه

اذا فبداية الدائره ستكون من احد الاشكال السابقه ثم يذهب الفولت الى DRAIN الموسفت \_ تابع الرسم التوضيحي







# قياس الدائره فولت

احنا طبعا خلاص اتعودنا هنقيس فولت يبقى نوصل البورده بالباورسبلاى ونشغلها ونوصل الطرف الاسود من الافو باى اسود فى الباورسبلاى ونمشى بالطرف الاحمر على


DRAIN.\ الموسفت وهنا ظهر انه من نفس تغزية دائرة الرمات





SOURCE.۲ الموسفت





#### ٣ نقيس المكثف من ضهر البرده





ملاحظات

اذا كانت تغزية DRAIN موسفت ال NB من دائرة الرامات

تكون كذلك تغزية SB من دائرة الرامات

اذا كانت كل عناصر دائرة NB سليمه و SOURCE الموسفت يخرج فولت

ضعيف نتبع الاتي

نقوم برفع SOURCE الموسفت عن البورده

ونقوم بقياس الفولت عليه

لو طلع ١٠٢ فولت

بيكون العيب في النورث بريدج وهو المتسبب في العطل

لو طلع غير سليم واقل من ١.٢

بيكون العيب اما من الموسفت او الموسفت دريفر

فنقوم بفك الموسفت وقياسه لو تالف نقوم بتغييره

لو سليم نقوم بتغيير الموسفت دريفر وطبعا يراعي DATA CHEAT عند التغيير

#### دائرة SB او القنطره الجنوبيه SOUTH BRIDGE.

تغذية الدائر ه لها ثلاث اشكال


- ٣.٣فولت من الطرف البرتقالي.
  - نفس فولت دائرة الرامات.
- ٥فولت مباشر من الطرف الاحمر.

خرج هذه الفولتات يتخذ ايضا ثلاث اشكال

(يعنى اللي خارج من SOURCE الموسفت)

اما يكون 1.5 فولت 1.6 - فولت 1.8 - فولت

#### الرسم التوضيحي




كما نرى تبدا التغزيه باحدى الطرق السابق زكرها

ثم يمر التيار على DRAIN الموسفت ومنه الى SOURCE ثم يمر بمكثف عادى C1

وبعدها يمر على مكثف فايبر C2

وبعدها الى IC SB

احيانا تقوم بعض الشركات باضافة موسفت فرعى Q2 دايود D1 - D2 للدائره ويكون الشكل كالتالي



# قياس الدائره

- 1. DRAIN الموسفت (وطبعا التغزيه هتختلف لكن هتكون واحده من الثلاث السابق زكرهم)
- SOURCE.۲ الموسفت (وخرج الفولت يكون واحد من الثلاث السابق زكرهم) ٢. المكثف C1
  - ٤ المكثف الفايبر ويكون واحد من الموجودين حول ( IC SB )

(احنا بنقيس لغايه لما نلاقيه وممكن نجيبه بالقياس مسار بردو)

اذا كان في الدائره عناصر اخرى نقوم بقياسها ايضا (الموسفت الفرعي Q2 والدايود D1 - D2 )

# طريقه القياس بالصور

طبعا انا مش عارف الموسفت فبتكون باديتى بتحديد تغزية البورده وزى ما قلنا قبل كده ان لو تغزية IC NB من دائرة الرامات بتكون تغزيه دائرة SB من الرامات

فنبدا بنقطة القياس الاولى و هو DRAIN الموسفتات الى ان نوصل لموسفت الدائره




هنا الفولت على ال DRAIN طلع




# نبدأ نشوف SOURCE الموسفت






نقيس المكثف المجارو ليه



ندور على المكثف الفايبر وبيكون واحد من الموجودين حول اى سى SB



### هنلاقي واحد مطلع 1.5فولت



قياس الدائرة مسار

نضبط الافو على الصفاره (وهنا التغزيه من نفس تغزية الرمات)

ف DRAIN MOSFT الموسفت في دائرة SB هيعطى صفاره مع DRAIN MOSFT موسفت دائرة الرمات الى مخرج 1.8 فولت الخطوه التانيه

الطرف الاسود على SOURCE موسفت SB والطرف الاحمر نمر بيه على المكثفات

سواء العادى او الفايبر

اللي يدى صفاره يبقى هو بتاع الدائره

ونفس القصمه لو في دايودات وموسفت فرعي


# دائرة التشغيل PSW او دائرة PSW او دائرة

هي الدائرة المسئوله عن تشغيل الجهاز

ونلاحظ هنا انه موجود بها ای سی انالوج من نوع ۱۱۱۷

او ما يطلق عليه البعض اى سى ريجيالتور (راجع الدرس الخاص بالايسيهات)

شكل الدائره





كما نرى من الشكل التوضيحي لمسار الفولت في الدائره

خروج الفولت من ATX 20 على ثلاث اشكال مختلفه لتغذية ثلاث ايسيهات مثل

- IC LAN -
  - IC I/O -
- IC REGENERATOR 1117 -

ونلاحظ ان REGENERATOR 1117 الذي له شكل يشبه الموسفت

ياخذ ٥ فولت على SOURCE ويخرج 3.3 فولت من DRAIN

وينتقل الفولت الى IC LAN

والى IC SB مروراً بمكثف فايبر اولاً C1


نلاحظ وجود الكريستاله المسؤله عن اعطاء نبضات لكل من IC I/O و IC SB


## قياس الدائره فولت

قبل القياس يجب ان نعلم ان هذه الدائره تقاس بدون تشغيل البورده (بمعنى اننا هنوصل البرده بالباور سبلاى عادى جدا ونوصل الباور سبلاى بالكهرباء - لكن -مش هنشغل البورده)

#### نقاط القياس

1. الطرف الاخضر والطرف البنفسجي في الباورسبلاي (راجع قياس الباورسبلاي في الدروس السابقه)







# المراف 1117 IC REGENERATOR 1


\_ ٥ فولت


\_ ۳.۳ فولت

\_ ۲.۲ فولت










۳ فياس الفولت على اطراف IC LAN

يجب ان يكون هنالك طرفين على كل واحد منهما 3.3 فلوت احدهما المباشر من السلك البرتقالي (ممكه نعرفها بالقياس مسار)




٤ قياس المكثفات الفايبر حول IC SB يجب ان يكون على احداها 3.3 فولت





٥. قياس الفولت على اطارف IC I/O



اعطال دائرةPSW

♦ فصل البورده بور.

♦ سخونه ملحوظه في ايسيهات الدائره وعجز في الفلوت من اي سي ١١١٧ لاختبار العطل ان كان من ١١١٧ ام من اي سي ١١١٧ يتبع الاتي يتم رفع اطراف اسي ال١١١ المسؤاله عن خرج الفولت وتوصيل الطرف المستقبل للفولت بالبورده

# اذا كان ونقوم بقياس الفولت عليه

اذا كان خرج الفلوت سليم

يكون المتسبب في العطل اما IC LAN او

نقوم او لا برفع IC LANعن البورده واعاده ۱۱۱۷ الى وضعه الصحيح

✓ اذا عملت البرده يكون العيب من IC LAN

IC SB ان لم تعمل يكون العيب من ■

احيانا تكون كريستاله DATE & TIME المتسببه في القفله وقطع البروده بور فنقوم بعمل قفله باطراف الجفت عليها ومحاولة تشغيل البرده اذا اشتغلت نقوم بتغيير الكرستاله باخرى نفس ترددها

اذا كانت جميع فولتات الدائره سليمه ومع ذلك لا تقوم بور

نعمل قفله بين الاخضر والاسود

وبعد القفله نلمس جميع الايسيهات بايدينا

هنلاقی ان فی ای سی درجة حرارته عالیه جدا

بيكون هو سبب المشكله

لو مفیس ای سی درجة حرارته عالیه

نقوم بقياس جميع الدوائر في البروده قياس فولت وأي عجز في البروده يكون هو المتسبب في العطل

لو بعد القفله كل الفولتات سليمه ومفيش اى ارتفاع فى درجات الحراره
 والجهاز اشتغل بور وداتا

من العطل في اي سي ١/٥

اما نقوم بالتسخين عليه اذا لم يعمل نقوم بتغييره


في اسوا الاحوال لو لم نجد اي سي ١/٥ مشابه

نبحث جيدا عن مكان اتصال السلك الاسود والاخضر في كابل 20 ATX ونقوم بعمل كوبرى في البروده بينهما قفله دائمه يعني

ساعتها اول ما الجهاز يتوصل بالكهرباء هيشتغل لوحده

# الدائره السادسه: دائرة الصوت او AUDIO

الرسم التوضيحي لسريان التيار



موجود بالصوره شكلان اخران من اشكال اى سى انالوج IC 78L05 الفائده منه ان يقوم باستقبال التيار على طرف من اطرافه ويحوله الى 5 فولت ويخرجه من الطرف الاخر

## (قياس الدائره فولت)

نقوم بتشغيل البورده وضبط الافو على ٢٠ فولت ثابت

اولا


وجود ۱۲ فولت على رجل 1C 78L05



#### ثاني

خرج الفولت من رجل IC 78L05 ويكون 5 فولت






القياس على ارجل IC AUDIO نفسه

نبحث عن 3.3 فولت المباشر من الطرف البرتقالي


و 5 فولت الواصل من 78L05





لم اجد في الدائره هنا مكثف لكن وجدت دايود

قمت بقياس فولت كل المكثفات الفايبر والكيميائيه حول الاى سى ولم اجد اى منهم له علاقه بالدائره ولكن وجدت دايود متصل بالدائره



اشهر الاعطال

فصل البرده صوت او داتا او بور

الصيانه

التأكد من شاشة BIOS وانه ENABLE

التاكد من التعريف وتحميل احدث نسخه تعريف من الشركه المنتجه للبرده

التأكد من نسخة الويندوز ممكن يكون العيب منها

اخر شئ فحص الدائره فولت

اذا كان العيب سببه عجز في الفولت نقوم برفع رجل 78L05 الخاصه باخراج ال 78L05 الخاصه باخراج ال 5 فولت ونقيس الفولت عليها لو طلع ٥ فولت يبقى العيب في IC AUDIO لكن قبل ما نرفعه او نسخن عليه نقيس كل المكثفات الفايبر الموجوده حوله والدايودات لو كل العناصر سليمه

يكون العيب من أي سي الاوديو

(الاحسن بدل ما نشتغل لحام في البورده ونفك اي سي ونركب اي سي تاني نجيب كارت صوت خارجي)

هكذا نكون اتممنا قياس فولتات الدوائر بحمد الله عسى ان تكونوا استمتعتم واستفدتم بمعلومات جديده

# خامسا: كيفية استخدام كارت التستر لمعرفة الاعطال . MOTHERBOARD TESTER



الافضل عند شراءه ان يكون المحتوى على شاشتين بالاضافه الى اللمبات فائدته: توضيح اعطال DATA البرده

ويراعى عند استخدامه

■ توصيل سماعة SPEAKER

(اللي هي بتصفر لما الرامات تكون مش متركبه كويس او كارت الشاشه.)

توصيل كابل الشاشه في البرده.

يقوم الكارت بعمل متابعه للدوائر وان كان بها عطل يعطى كود معين خاص باعطال تلك الدائره

وفى الغالب يكون مع الكارت عند شرائه كتيب معلومات ويكون مذكور فيه الاكواد يتابع عمل الدوائر التاليه

- **CPU PROCESSOR**❖
  - RAM \*
  - VGA ❖
  - BIOS**❖**

على سبيل المثال لا الحصر اشهر اكواد الاعطال

## **CPU**

(FF / 00 / -- / NO C / C0)

## **RAM**

(D0:D8 / C1:C8 / DF / E1 / DD)

## **VGA**

(22 / A1 / DB)

### **BIOS**

(FF / 00 / --)

وهنالك اكواد اخرى كثيره وما ذكر كان من اشهرها

شرح لمبات LED الموجوده على كارت التستر

## اولا

### LED RESET

مسؤله عن دائرة البروسيسور

- اذا كانت مضيئه اضائه كامله فيوجد عطل بالدائره
- -اذا اضاء مره وفصل او كانت الاضاءه خافته او لم يضيئ تكون الدائره سليمه

### ثانيا

#### LED FRAME

#### OSC

مسئوله عن اختبار تبادل البيانات بين IC CPU او IC NB

✓ يكون سليم اذا اضائت مره وفصلت او الاضائه خافته

اذا كانت غير مضيئه فلا يوجد تبادل للبيانات

حينها نقوم بتغيير البروسيسور

ان لم تعمل نقوم بقياس دائره البروسيسور

ان كانت سليمه نقوم بقياس دائرة نورث برديج

ان كانت الدائره سليمه

نقوم بشحن BIOS

#### ثالثا

#### LED I READY

#### **BIOS**

مسؤل عن متابعة ال BIOS في تبادله للبيانات بين عناصر البرده ودوائرها

اذا كان مضى اضاءه خافته او اضاء مره وفصل يكون هنالك تبادل بيانات

اذا كان غير مضى يكون هناك عطل في تبادل البيانات

الحل :نقوم بشحن البرده BIOS

### رابعا

#### LED CLOCK GENERATOR

مسؤل عن الترددات على البرده

تكون الترددات سليمه اذا اضاء مره وفصل او لو كانت هناك اضاءه خافته

اذا كان غير مضئ يكون هنالك عطل في ترددات على البرده

حينها نقوم بقياس GATE الموسفتات على البرده اذا كانت تعطى كلها صفر العيب

یکون من IC CLOCK GENERATOR

او

الكريستاله الخاصه به اللي كان ترددها ( 14KHZ )

ملحوظه

احيانا كارت التستر يعطى كود اعطال دائره معينه وتكون الدائره سليمه

حينها يفضل فحص جميع دوائر البرده

# سادسا شحن BIOS:

اولا تحديث البيوس

ic bios

احد الاسباب الرئيسيه في فصل البروده داتا

عباره عن فلاشه صغیره مساحتها بتکون من ٤ میجا الی ١٢ میجا

يتم وضع ملفات تعريفيه عليها

هذه الملفات تساعد الجهاز فى التعرف على اى هاردوير جديد تم تركيبه فى البروده يعنى مثلا لو جبنا كارت شاشه - صوت - هارد - بروسيسور - رامات - اى جديد ازاى الجهاز بيعرف ان فى هاردوير جديد تم توصيله بالبورده ؟

عن طريق شريحة bios

وبالتالى لو الجهاز بتاعنا قديم او حتى جديد

وعندنا مثلا بروسيسور 7

والبرده رافضه تقراه

ايه العمل

update bios

او

شحن بالمبرمجه

طيب ما هو الفرق بين تحديث ال bios

وبين الشحن بالمبرمجه

ومتى نقوم بتلك العمليه؟

update bios اولا

الخطوه دى بنقوم بيها اذا الجهاز يعمل بور وداتا وبتحصل معانا مشكله من المشاكل الاتبه

1. عدم الدخول على شاشة bios مهما دوسنا Del او F12

او ايا كان طريقة دخول البروده على شاشة BIOS لانها بتختلف من برده لبرده

٢ لو في قائمه من قوائم شاشة BIOS اختفت

٣ لو قمنا بتركيب هارد وير جديد والبرده مش شايفاه

( هارد - كارت شاشه - بروسيسور - كارت صوت - كارت نت - رامات )

بس يعنى لو كارت صوت او نت الاحسن نغير الكارت بدل ما ناخد خطوة تحديث

BIOS J

٤. عدم الاحتفاظ باي تحديث لشاشة ال BIOS

بمعنى مثلا لو عملت FIRST BOOT

على CD

وعملت حفظ والجهاز بيفتح لقيتها اتغيرت

ملحوظه <<كل الاعطال السابقه ممكن تكون الحجاره عاوزه تتغير ف تقوم بتغيير حجاره

وتتاكد ان فولت الحجاره ٣ فولت

لو استمر العطل اعمل تحديث

## ثانيا الشحن بالمبرمجه

- ا. في حالة اذا كان الجهاز قاطع داتا وشغال بور فقطوجميع فولتات الدوائر
   سليمه
  - ٢. كارت التستر طالع عليه كود دائره ودائرة الكود تعمل بكفاءه

٣. كارت التستر يقوم بتغيير الاكواد بصوره متتابعه وجميع فولتات الدوائر تعمل بكفاءه

٤ تغيير الكود الظاهر على كارت التستر مع كل ريستارت او فتح وقفل البروده ملحوظة

لو حصل معانا اى عطل من دول لازم نتأكد من البطايره ونعمل CLR SIMOS

ما هى البيانات المكتوبه اعلى شريحة BIOS

– اسم الشركه المنتجه SST - INTEL - WIN BOND - SSTاو غير ها كثير

- جيل الشريحه ونوعها ومساحتها وكل ده بيكون مكتوب على شكل كود

مثال 39LF004P

جيل شريحة BIOS = عيل

نوع الشريحه LF ولها نوعان

FRAME WERE.

(LF - LP - FW - V - FL)

FLASH.Y

(SF - F - C - EE)

مساحة الشريحه بالميجا بايت 4M = 004

( المساحات الموجوده حاليا من ٤ الى ١٢ ميجا بايت )

طیب ازای بردو هنشحن بیوس ان کان تحدیث و لا بالمبرمجه .. ؟؟؟

تابع معانا

# درس كامل عن دائرة شحن البايوس

# الجزء التالي

### MiniPro TL866 USB Universal EPROM FLASH




هى دائرة شحن تتميز بسرعتها العالية فى قراءة وشحن جميع شرائح البايوس الخاصه باللاب توب والماذربورد وتعمل هذه الدائرة عن طريق كابل الـ USB الذى يأتى معها وهو يمدها بالطاقه وناقل للبيانات فى نفس الوقت فلا تحتاج لمصدر طاقه خارجى كما تدعم هذه الدائرة حوالى 13.000 شريحه

## تابع الشرح بالصور

فى البداية وقبل أى شئ عند شراء هذه الدائرة واستعمالها و لأول مره يجب عليك عمل Reflash Firmware للدائرة عن طريق البرنامج الخاص بها ويحتاج ان

يكون جهازك متصل بالانترنت وهي عمليه لا تأخذ اكثر من دقيقة وإليكم شرح مصور لها

كما هو موضح في الصورة نضغط على Reflash Firmware



بعدها تظهر لنا هذه الرسالة ثم نقوم بالضغط على Reflash ومن ثم نشاهد التحميل وهذه العملية نقوم بها مره واحده فقط عند اول استخدام للدائرة




والأن ننتقل لشرح مبسط للبرنامج الخاص بالدائرة

اذا كان البرنامج باللغه الصينية لديك وتريد اختيار الانجليزيه عليك باستخدام هذه القائمه أعلى البرنامج




كيفية أختيار بيانات شريحة البايوس في البرنامج



- ١. نضغط على الجزء المشار له بالسهم الازرق
- ليمكنك كتابة الرقم الموجود على الشريحه ليقوم البرنامج بالبحث عنه فى المكان المشار له بالسهم الأحمر او يمكنك اختيار نوع الشريحه من القائمه الصفراء

- ٣. بعد ذلك نقوم باختيار اسم الشركة المصنعه للشريحه من القائمه الخضراء وهو مدون عليها
  - ٤ بعدها نقوم باختيار رقم الشريحه من القائمه الحمراء والضغط على كلمة Select
    - ٥. أو يمكنك استخدام خاصية الـ Auto Select 25




وهى خاصية تجعل الدائرة تقرأ بيانات الشريحه تلقائياً كما هو موضح في الصورة الضعط على الايقونة المشار لها بالسهم الأزرق والتي تحمل رقم ٢٥

٢. نقوم بأختيار نوع الشريحه التي نريد العمل عليها ان كانت pins او 16 pins . تقوم بالضغط على Detect



كما هو موضح بالصورة تمت قراءة بيانات الشريحه تلقائياً و الان نقوم بالضغط على كلمة Select

لمعرفة الـ D الخاص بالشريحه نضغط على الايقونة الموضحه بالصورة



لقراءة الملف الموجود على الشريحة نضغط على الايقونة الموضحه بالصورة



لتأكيد ومقارنة القراءة نضغط على الايقونة الموضحه بالصورة




ونستخدم هذه الايقونة لحفظ الملف الذي تم قرائته



لحذف البيانات الموجوده على الشريحه نستخدم هذه الايقونة


لكتابة وشحن ملف على الشريحه نستخدم هذه الايقونة ثم نقوم باختيار ملف البايوس من على الجهاز



وبعد ذلك نستخدم خاصية الكتابه



وهناك ثلاث مراحل للكتابة لا تأخذ اكثر من دقيقتين المرحلة الأولى حذف البيانات الموجوده على الشريحة المرحلة الثانية وهى الكتابة على الشريحة واخر مرحلة تأكيد الكتابة



## وهذه الرسالة تخبرنا بنجاح عملية الشحن

